

Tempo Onbekend  
 Choreograaf Daisy Simons  
 Type dans Four Wall Line Dance  
 Niveau Beginner  
 Tellen 32  
 Muziek Don't You Wish It Was True > John Fogerty  
 INTRO: 16 tellen



*RIGHT CHASSE, ROCK BACK, RECOVER, LEFT  
 CHASSE, ROCK BACK, RECOVER*

1	RV	stap opzij
en	LV	stap naast RV
2	RV	stap opzij
3	LV	rock achter
4	RV	gewicht terug
5	LV	stap opzij
en	RV	stap naast LV
6	LV	stap opzij
7	RV	rock achter
8	LV	gewicht terug

*RIGHT HEEL BALL STEP FWD 2X, STEP FWD,  
 TOUCH BEHIND RIGHT, SHUFFLE BACK*

9	RV	tik hak rechts voor
en	RV	stap naast LV op bal van voet
10	LV	stap voor
11	RV	tik hak rechts voor
en	RV	stap naast LV op bal van voet
12	LV	stap voor
13	RV	stap voor
14	LV	tik achter RV
15	LV	stap achter
en	RV	sluit aan
16	LV	stap achter

*SHUFFLE ½ TURN RIGHT, SHUFFLE FWD, ROCKING CHAIR*

17	RV	¼ rechtsom, stap opzij
en	LV	sluit aan
18	RV	¼ rechtsom, stap voor
19	LV	stap voor
en	RV	sluit aan
20	LV	stap voor
21	RV	rock voor
22	LV	gewicht terug
23	RV	rock achter
24	LV	gewicht terug

*JAZZ BOX CROSS ¼ TURN RIGHT, VINE RIGHT,  
 SIDE, BEHIND, SIDE, ACROSS*

25	RV	stap gekruist voor LV
26	LV	stap achter
27	RV	¼ rechtsom, stap opzij
28	LV	stap gekruist voor RV
29	RV	stap opzij
30	LV	stap gekruist achter RV
31	RV	stap opzij
32	LV	stap gekruist voor RV

**BEGIN OPNIEUW**

**RESTART:**

Dans in de 13e muur de eerst 16 tellen en dan opnieuw beginnen.